


Как утеплить кровлю? - проще простого!

Скачать инструкцию в PDF


Вам понадобится:

Материалы


Инструменты




Раскрываем мембрану ТИСМА горизонтально вдоль нижней части стропил и фиксируем к стропилам степлером.




Каждый последующий слой - выше предыдущего, внахлест в 10-15 см. В районе конька - так же внахлест. Стыки и место крепления степлером проклеиваем лентой для проклейки швов.



Проклеиваем лентой по стропильной доске перед креплением обрешетки



Устанавливаем поверх мембраны ТИСМА прижимной брусок и фиксируем его к стропилам.



Поверх прижимного бруска устанавливаем горизонтальную обрешетку.




Устанавливаем фиброцерепицу ТИСМА.




Укладываем плиты ТИСМА в стандартный шаг обрешетки шириной 580-600 мм. Устанавливаем утеплитель между стропилами с небольшим поджатием. Толщина теплоизоляции равна толщине стропил.




Теплоизоляция должна плотно прилегать к элементам конструкции и фиксироваться враспор. Не должно быть щелей и стыков.



Раскатываем пленку ТИСМА горизонтально вдоль нижней части стропил с заходом на стену и фиксируем степлером. Каждый последующий слой - выше предыдущего, нахлест в 10-15 см. В районе конька - также внахлест.



Стыки и места крепления степлером проклеиваем лентой ТИСМА для проклейки швов.



Поверх пароизоляции устанавливаем вертикальную обрешетку и фиксируем ее.



ДЕЛО СДЕЛАНО!